

接続マニュアル Ver1.0

必要なもの：同軸ケーブル 2 本

(1 本はモデムに付属しています)

：LAN ケーブル

(モデムに付属しています)

：Wi-Fi ルーター

(お客様でご用意ください)

●配線方法

- ・同軸ケーブル 2 本(赤線)を図のように接続します。
- ・LAN ケーブル(緑線)を図のように接続します。



※1 ルーターへ差し込む場所は
機器によって名称が異なります。
例) Ethernet・インターネット・WAN など

※2 ルーターのモード切替スイッチが
ある場合は ROUTER にしてください。
機器によって名称が異なります。
例) ROUTER・RT など

●注意● モードスイッチ以外に
auto/manual の切替スイッチがある場合は必ず
manual にしてください。



引っ越し先からルーターを再利用される場合は
一度ルーターの初期化をお願いいたします。

※初期化の手順はルーターの取扱説明書でご確認ください

●HCNA 本体のランプ状態について



PWR……………【点灯】電源が入っている

Link/Act/Quality ……【点灯/点滅】機器オンライン

通信状態によってランプの色変わる （**緑=良** / オレンジ=並 / **赤=悪い** 高岡ケーブルへご連絡ください）

Link/Act (LAN1)…………【左側点灯】HCNA子機と端末が接続されている／

【消灯】未接続

【右側点灯】1000BASEで接続されている／

【消灯】10/100BASEでリンク or 未接続

接続がうまく行かない、繋がらない等ございましたらお手数ですが下記までお問い合わせください。

高岡ケーブルネットワーク(株) TEL 0120-97-6560

お問い合わせフォーム <https://www.tcnet.ne.jp/form/technical/>

